

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA I MONTAŻU SYSTEMU DECOART WOOD IMITACJA CEGŁY ELASTYCZNEJ

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche i czyste od wszelkich zabrudzeń mogących obniżyć czepność podłoża.

Podłoże powinno być zagruntowane preparatem gruntującym pod tynki dostępnym na rynku



2. Przygotowanie narzędzi

Nożyk lub nożyczki, paca zębata 4x4mm, pędzel o szerokości ok. 10-12mm, wałek dociskowy, kątownik, sznurek, poziomica, miara



3. Nakładanie kleju

Przed przystąpieniem do klejenia, klej należy dobrze wymieszać. Na dobrze zagruntowane podłoże klej nakładamy pacą zębatą 4mm (ilość kleju na równej powierzchni powinna być w ilości mieszczącej się w zębach pacy) prostopadłe do układania płytek, co ułatwia fugowanie. Powierzchnię nakładanego kleju należy dobrać do szybkości wysychania podyktowaną temperaturą otoczenia i wilgotnością. Zaleca się nakładać klej na powierzchnię ok. 0,5-1m², tak aby klej nie zasechł przed montażem płytek. Nakładanie kleju i przyklejanie zaleca się od góry ściany, gdyż w tym wypadku unikamy zabrudzenia dolnych partii położonych desek. W przypadku przeschnięcia kleju nie wolno go zwilżać. Należy go usunąć i nanieść świeżą warstwę kleju.



4. Układanie cegły

Cegielki układamy zaczynając od góry ściany i przykładamy do ściany z naniesionym klejem.

Jeżeli cegła będzie słabo czepna do kleju (prawdopodobnie na kleju utworzyła się „skórka”-warstwowo wyschnięty klej) należy usunąć klej i nałożyć nową warstwę świeżego kleju.

Cegłę układamy z fugą poziomą i pionową między cegłami o wymiarach 10-12mm.

Następnie dociskamy cegłę wałkiem dociskowym lub dłonią, tak aby klej równomiernie się rozłożył pod cegłą.

Co 3-4 rzędy ułożonych cegieł kontrolujemy poziomą poziom układanych cegieł. Możemy także poziom kontrolować poprzez rozciągnięcie sznurka w poziomie.



5. Docinanie cegły i układanie narożników

Cegłę możemy docinać na dowolny wymiar za pomocą nożyczek lub nożyka.

Narożniki możemy układać poprzez nagięcie cegielki do narożnika z naniesionym klejem lub poprzez cięcie i montaż na zakładkę.



6. Formowanie fugi

Fugę formujemy z nadmiaru kleju małym pędzelkiem (może być lekko zwilżony wodą) dopasowanym do szerokości fugi, tak aby rozprowadzony klej doszczelniał łączenia między cegłą, a podłożem. To powoduje dokładne zabezpieczenie cegły przed penetracją wody.



Montażu nie należy wykonywać przy dużym nasłonecznieniu, gdyż może to spowodować zbyt szybkie wysychanie kleju i utratę parametrów odpowiedniego szczipienia okładziny i podłoża.

Montażu nie wykonuje także w deszczu. W przypadku, gdy cegła zostanie ułożona i w krótkim czasie po ułożeniu (ok. 1-2 dni) mogą wystąpić opady deszczu działające bezpośrednio na położoną cegłę, konieczne jest zabezpieczenie położonej cegły przed deszczem (np. folią lub plandeką).

Montaż w temperaturach min. poniżej 8 st.C nie jest zalecane.